



操作コードの位置

右操作




左操作




ルーバーの開き方

左開き




右から左側に向かって開きます。

両開き



中央から左右同時に開きます。

右開き



左から右側に向かって開きます。

※イラストは操作コードが右側の場合